


INTERLINE

INTERLINE HOTTUB



NL Handleiding

EN Instruction manual


1. ALGEMEEN

Het product is uitsluitend ontworpen voor privégebruik buitenshuis. De tubs hebben een frame- en transportpallet voor vervoer. Deze moet verwijderd worden vóór definitieve plaatsing van de tub. Indien de tub zijdelings op de pallet is geplaatst, moet deze zo snel mogelijk in de juiste positie worden gebracht zodat de tub niet ovaal van vorm wordt en de bodem niet loskomt van de wanden.

2. INSTALLATIE

2.1 Prepareren van de ondergrond

Plaats de tub op een egaal oppervlak dat sterk genoeg is om het gewicht van de tub te dragen. De ondergrond kan met houtsnippers egaal gemaakt worden (zie afbeelding hieronder) of, indien u een stevigere ondergrond wenst, kunt u deze van stortbeton maken. Zorg dat de tub niet door gras of hooi is omgeven. Hierdoor kan het hout niet ademen en gaan rotten. De EPS-bodem van een tub mag iets in de grond staan, zolang de uiteinden van de wandpanelen maar kunnen ademen.




2.2 Waterafvoer

De waterafvoer bevindt zich in de bodem van de tub. Zorg bij plaatsing van uw tub dat de waterafvoer niet voor problemen zorgt. De afvoerpijp heeft een diameter van 45 mm; de slang is 40 - 100 cm lang; daarop kan eventueel een andere slang worden aangesloten.

3. BRANDVEILIGHEID

Wanneer de tub in de nabijheid van gebouwen wordt geplaatst, bijv. aan de rand van een terras, zorg er dan voor dat de schoorsteen niet in de buurt van brandbaar materiaal komt te staan. Controleer de afstand - zowel tot de wanden als verticaal - om het risico op brand te voorkomen. De afstand tussen de

wanden en brandbaar materiaal moet minstens drie meter bedragen. Voor de schoorsteen mag de afstand minder zijn. Indien de schoorsteenpijp dichtbij staat, gebruik dan een speciale geïsoleerde schoorsteen. Wanneer de schoorsteen dichtbij een dak of door het dak wordt geplaatst, moet het uiteinde van de geïsoleerde schoorsteen ten minste een meter boven het dak uitsteken. Let op de brandveiligheid van de haard in normale kachels. Er mag geen brandbaar materiaal in de buurt zijn. In de praktijk moet de zone zijn zoals in de afbeelding is aangegeven, en het materiaal moet beton, zand of een metalen plaat zijn. Win advies in bij uw plaatselijke brandweer.



4. GEBRUIK

Houd bij het vullen van de tub rekening met het aantal mensen, omdat zij voor waterverplaatsing in de tub zorgen bij het instappen. Vul de tub tot het minimumniveau als er veel mensen in de tub gaan.

Het water heeft tijdens het verwarmen een ongelijkmatig verdeelde temperatuur. Het moet goed worden vermengd om de juiste temperatuur te krijgen. De afneembare afdekking moet tijdens het verwarmen op de tub zijn geplaatst. Zorg dat er rondom de schoorsteen voldoende ruimte is zodat de afdekking niet smelt.

U kunt 19 mm-sleutels gebruiken voor de hoepelspanners aan de buitenkant. U kunt met deze spanners de hoepels aan- of ontspannen. Bij een kunststof tub hoeft u deze meestal niet bij te stellen, maar het kan gebeuren dat de planken losraken wanneer ze opdrogen. In dat geval kunt u de hoepels bijstellen.

Als u gebruik maakt van uw eigen pomp om de tub te vullen, verwijder dan na het vullen de pompslang. Veel pompen hebben geen terugslagklep die voorkomt dat het water uit de tub stroomt wanneer de pomp wordt uitgezet.

Controleer voor het vullen van de tub of de stop op de bodem goed is afgesloten en of deze nog op zijn plaats zit nadat u de tub met ongeveer 10 cm water hebt gevuld. Blijf bij het water wanneer de temperatuur tot onder nul kan zakken. De stoppen en uitlaatkleppen moeten bij temperaturen onder nul open blijven, zodat het eventuele achtergebleven water kan wegstromen en het niet bevroert.



Waarschuwing met betrekking tot de minimum-hoeveelheid water en het gebruik van de kachel! De kachel mag niet aangestoken worden wanneer de tub niet of met te weinig water is gevuld! De kachel smelt wanneer u een half gevulde tub verwarmt! U mag pas beginnen met het legen van de tub wanneer het vuur en de as volledig zijn gedoofd.

5. AANSTEKEN EN GEBRUIKEN VAN DE KACHEL

Gebruik kleine stukjes brandhout voor het aansteken van het vuur. Zorg ervoor dat de kachel goed blijft branden zodat de tub maximaal verwarmd wordt. Het verwarmen duurt langer als er te weinig vuur is. Verwijder na elk gebruik de as uit de kachel, zodat er geen as in de luchtroosters blijft zitten. Dit verkort de levensduur. Gebruik in de kachel alleen kleine stukjes droog brandhout. Het gebruik van grote stukken brandhout kan de verwarmingstijd verdubbelen. We adviseren u geen hout van de zwarte els te gebruiken omdat dit meer roet dan andere houtsoorten. Gebruik aanmaakvloestof volgens de daarbij geleverde instructies. Gebruik geen andere brandstoffen voor het aansteken. We adviseren u aanmaakblokjes te gebruiken, bijvoorbeeld paraffineblokjes.

Koud water en warme lucht (temperatuurverschil/luchtvochtigheid) veroorzaken vaak condenswater in de aslade. Dit betekent niet dat de kachel lekt wanneer er zich wat water in de kachel bevindt. Alleen als het waterpeil zakt, kan er mogelijk sprake zijn van een lek.



6. ONDERHOUD EN VEILIGHEID VAN DE TUB

Dek de tub af om deze schoon te houden, wanneer u de tub niet gebruikt. Tijdens het verwarmen moet de tub worden afgedekt zodat het hitteverlies zo laag mogelijk is.

6.1 Overige opmerkingen

Zorg ervoor dat de afsluiter in een lege tub altijd half openstaat. Als de afsluiter helemaal openstaat, kan er achter de kogelklep water blijven staan en kan de klep door bevriezing stukgaan. Gebruik bij temperaturen onder nul de meegeleverde dop in plaats van de klep. Wanneer u het water uit de tub laat weglopen, leeg dan tegelijkertijd de buitenkachel. Laat het water niet onbeheerd/onverwarmd achter bij temperaturen onder nul. De kunststof afvoerpijpen en afsluiters bevriezen zeer gemakkelijk. Als de afvoerleiding/afsluiter bevroren is, kan de tub worden gelegegd door de kachel te verwijderen, zodat het water kan wegstromen via de onderste leiding. Steek een bevroren kachel niet aan. Laat deze langzaam ontdooien.

6.2 Hygiëne

Houd voor de hygiëne uw tub goed schoon door deze vaak en zorgvuldig te wassen en te drogen. U kunt de tub bijvoorbeeld wassen met een doek en een zeep met dennengeur. Bacteriedodende chemicaliën zoals chloor zijn geschikt voor openbaar gebruik. Voor gebruik thuis zijn er chemicaliën op zuurstofbasis als vervanging voor chloor. Deze zijn geschikt voor desinfectie van kleine tubs. De instructies voor de dosering van chemicaliën vindt u op de betreffende verpakking en moeten worden opgevolgd. Een te hoge dosering kan leiden tot corrosie van de onderdelen van de tub. LET OP! Bij gebruik van chemicaliën dient de pH van het water altijd gecontroleerd en binnen bepaalde grenzen te worden gehouden, namelijk tussen 7.0-7.6. Bij gebruik van chemicaliën daalt de pH meestal en dit kan corrosie van de onderdelen van de tub tot gevolg hebben. Het is niet toegestaan trichloor- of andere combinatietabletten in de tub te gebruiken, behalve tabletten van 20 gram waarvan de concentratie niet al te hoog is. Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen chemicaliën. Om hetzelfde water lange tijd te kunnen gebruiken, wordt aangeraden zowel chemicaliën als een filter en zo nodig andere reinigingsmiddelen te gebruiken. Alleen chemicaliën én een filter kunnen het water voor langere tijd hygiënisch schoon houden. Gebruik in deze kleine tubs geen chemicaliën die voor zwembaden worden gebruikt. De doses zijn te groot en zullen corrosie van het materiaal tot gevolg hebben. Denk eraan dat u zelfs moet letten op doseerautomaten voor chemicaliën en dat u de pH van het water en andere waarden regelmatig moet meten.

6.3 Overige veiligheidsmaatregelen

Zorg voor de veiligheid van kinderen in en rondom de tub. Duik niet in de tub. Betreed voorzichtig de trap van en naar de tub, vooral bij temperaturen onder nul, wanneer water verandert in glad ijs. Maak het water niet al te heet. De aanbevolen temperatuur is 37°C. Mensen met besmettelijke huidinfecties moeten geen gebruik maken van de tub. Voor hartpatiënten dient de watertemperatuur lager dan 37°C te zijn.

GARANTIE

Wij geven voor onze hottubs en tubs 24 maanden garantie op het materiaal en de fabricage. De garantie geldt wanneer de gebruiker de handleiding heeft gelezen en de instructies opvolgt.

- » De garantie dekt geen fouten die typisch zijn voor hout. Dit geldt bijv. voor verkleuring, veranderingen in de luchtvochtigheid, barsten en dergelijke.
- » Lekkage door normale luchtvochtigheid is niet gedekt.
- » De garantie dekt geen slijtage door normaal gebruik.
- » De garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik.
- » De garantie dekt geen schade door bevriezing omdat dit door normaal gebruik kan worden voorkomen.
- » De garantie dekt geen corrosie door een verkeerd gebruik van chemicaliën. Vooral de pH-waarde moet juist zijn en de hoeveelheid chemicaliën mag niet te groot zijn. Gebruik geen chemische doseerautomaten in de tub.
- » Als u probeert het product zelf te repareren, komt de garantie te vervallen.


1. GENERAL

The product is designed for private outdoor use only. The tubs have a frame and transport pallet for transport. It needs to be removed before the final placement of the tub. In case the tub has been supplied sideways, it needs to be turned to the correct position as soon as possible so that the tub does not become oval and the bottom will not come off from the sides.

2. INSTALLATION

2.1 Making the foundation

Place the tub on an even surface that bears the tub weight. The foundation can be levelled with chips (picture below) or if you want a more solid foundation, it can be cast of concrete. Ensure that the tub is not covered by grass or hay, as it will prevent the wood from breathing and will cause rotting. The base in an EPS based tub can be covered by earth, as long as the ends of the side panels get to breathe.




2.2 Water discharge

The water discharge can be found in the bottom of the tub. Plan the location of your tub in such a Manner that the water discharge does not cause any problems. The exhaust pipe of the outlet has an inner diameter of 45 mm; the hose length is 40-100 cm, but it can be extended with a hose you have.

3. FIRE SAFETY

In case the tub is placed nearby buildings, e.g. the edge of a terrace, ensure that the chimney is located away from

flammable materials. Remember to check the distance both sideways and vertically to avoid the risk of fire. The distance should be three metres sideways away from any flammable material. A smaller dimension is sufficient for the chimney. In case the chimney is closer, use a separately insulated chimney. When near a roof or when running the chimney through the roof, the end of the insulated chimney needs to be one metre above the roof. Pay attention to the fire safety of the hearth in stoves of normal furnaces, there cannot be any inflammable material. In practice, the area needs to be as indicated in the picture, and the material needs to be concrete, sand, or a metal plate. Ask more from a local fire authority.



4. USE

When filling the tub, note the number of people because people entering the tub will displace the water when they enter the tub. If there will be many people in the tub, leave the water surface to the minimum.

The water is layered when it heats up and, therefore, it needs to be mixed so that the actual temperature can be found. The optional cover should be in place when heating the water. Note that there needs to be space around the chimney in order to avoid melting the cover.

You can use 19 mm spanners for the outer edge of the hoop tighteners. These tighteners are used for adjusting the hoops. You do not usually need to adjust these in a plastic tub, but in case the boards loosen when they dry, the hoops can be tightened.



In case you are using your own pump for filling the tub, remove the pumping hose after you have filled the tub. Many pumps do not have a return valve to prevent the water discharge from the tub when the pumps are switched off. Before filling the tub, check that the bottom plug of the tub is closed, and ensure that the plug is in place after you have some 10 cm of water in the tub.

Do not leave the water unattended in case there is a risk of sub-zero temperatures. The bottom plugs and exhaust valves need to be left open so that any water collected in the tub can be discharged and it will not freeze at sub-zero temperatures.

Note about the minimum fill and heating the stove! The tub stove must never be lit when the tub is empty or not full! Heating a half-empty tub will lead to melting the stove! You must not start emptying the tub before the fire and embers have burnt out completely.

5. LIGHTING AND USING THE STOVE

Use small firewood for lighting the fire. Keep the fire in the stove so that the firewood will burn and the tub will heat with maximum power. The heating will take longer if the fire is not sufficient.

Empty the ashes from the stove after every use, so that the air slides do not remain inside the ashes, because it will make their life shorter.

Use only small, dry firewood in the stove. The use of larger firewood may double the heating time. We do not recommend black alder because it is sootier than other wood.

Use lighter fluid according to the instructions. Do not use any other fuels for lighting. We recommend lighting pieces, e.g. Burner paraffin bags.

Cold water and warm air (temperature difference/air humidity) often cause condensed water in the ash collector and, therefore, the stove is not leaking although there is some water in the furnace. You can suspect a leakage only if the water level is going down.



6. MAINTENANCE AND SAFETY OF THE TUB

Cover the tub when it is not in use to keep it clean. During heating, the tub should be covered in order to keep the heat evaporation as low as possible.

6.1 Other remarks

Note that the discharge tap should always be left half open in an empty tub. If the tap is open, some water may remain behind the valve ball, which will break the valve when it freezes. Use the supplied hat instead of the valve at sub-zero temperatures. The external stove is emptied at the same time when you empty the water from the tub. Do not leave water unsupervised/unheated at sub-zero temperatures. The plastic drain pipes and

taps freeze really easily. In case the exhaust hose/tap has frozen, the tub can be emptied by removing the stove to lead the water away from the lower hose. Do not light a frozen stove. It needs to be thawed slowly.

6.2 Hygiene

Take care of the cleanliness and hygiene of the tub by washing and drying it carefully and often. Washing can be done, for example, with pine soap and a cloth. Chemicals killing bacteria, i.e. chlorine, are for public use. There are oxygen-based chemicals to replace chlorine for home use. They are suitable for disinfecting small tubs. The dosage instructions for chemicals can be found in the packages and they should be followed. Excessively large dosages may cause the corrosion of the tub parts. NOTE! When using chemicals, the pH of the water should always be monitored and kept in the given limits, i.e. 7.0-7.6. When using chemicals, the pH usually decreases, which may corrode the tub parts. The use of trichlorine or other combination tablets in the tub is forbidden, excluding 20 g tablets whose concentrations are not too high. Use only chemicals recommended by the manufacturer. In order to use the same water for a long time, use both chemicals and a filter and other cleaning solutions if necessary. Only chemicals and the filter can keep the water clean and hygienic for a long time. Do not use swimming pool chemicals in these small tubs. The dosages will be too high and they will lead to the corrosion of the materials. Remember also that even automatic chemical devices should be supervised and the water pH and other values should be measured regularly.

6.3 Other safety

Ensure children's safety in the tub and nearby it. Do not dive. Take care of the stairs – leading to the tub especially at sub-zero temperatures when the water turns into slippery ice. Do not heat the water too much. The recommended water temperature is 37°C. People with contagious skin infections should not use the tub. The bath water temperature should be below 37°C for patients with heart problems.

GUARANTEE

We provide a 24-month material and manufacturing guarantee for our hot tubs and tubs. The guarantee is valid when the user has read the instructions and follows them.

- » The guarantee does not cover any errors that are typical for wood. E.g. discolouration, changes in humidity, cracking and similar. Leakage caused by normal humidity is not covered.
- » The guarantee does not cover normal wear.
- » The guarantee does not cover damage caused by misuse.
- » The guarantee does not cover damage caused by freezing because they can be avoided with correct use.
- » The guarantee does not cover corrosion due to the faulty use of chemicals. Especially the pH value should be appropriate and the dosages of chemicals cannot be too high. Do not use automatic chemical dispensers in the tub.
- » If you try to repair the product yourself, it will cancel the guarantee.